

SEFIS R08 MOTOALARM

Před použitím si pozorně přečtete tento návod!

Alarm s dálkovým ovládním určený především pro zabezpečení motocyklů, skútrů, čtyřkolek, zahradních traktorů či podobných vozidel.

Alarm se zaktivuje při otřesu s motorkou díky vestavěnému otřesovému senzoru.

Obsah balení:

2ks dálkových ovladačů s bateriemi
řídící jednotka s kabeláží a sirénou
oboustranná lepící páska k upevnění

Pozor:

Zamezte poškození dálkového ovládním otřesy, prachem, vlhkostí nebo tekutinami.

Pokud zjistíte, že dálkové ovládním nereaguje, nebo jen na kratší vzdálenost, vyměňte baterii v dálkovém ovládním.

Instalace:

- Uvolněte přístup k baterii motocyklu.
- Upevněte oka kabeláže na baterii:
 - červený kabel na kladný pól +
 - černý kabel na negativní pól -.
- Připevněte sirénu na vhodnou plochu přiloženou oboustrannou lepící páskou nebo jinak zajistěte proti pohybu.



Funkce alarmu:

Po uzamčení motocyklu dálkovým ovládním dochází k aktivaci alarmu, pokud otřesové čidlo zaregistruje pohyb dojde k zaznění výstražného tónu, pokud pohyb pokračuje aktivuje se siréna.

V případě, že pohyb ustane siréna se po chvíli vypne a alarm se přepne opět do aktivního režimu.

Vysvětlivky tlačítek dálkového ovládním:

1. Zamčení
2. Odemčení
3. Aktivace alarmu



Technické parametry:

Pracovní napětí: DC 12V (9V - 14V)

Statický proud: <6 mA

Pracovní teplota: -20 ~ +80

Hlasitost poplachu: až 125 dB

Baterie pro dálkové ovládním:
2 * CR2025 / 2 * CR2016 / 27A

Napětí dálkového ovládním:
DC 6V / 9V / 12V

Frekvenční rozsah dálkového ovládním:
315 MHz / 433 MHz

Maximální vzdálenost dosahu
dálkového ovládním: 40M

Výrobce/Manufacturer/Hersteller:
SEFIS moto s.r.o. Spojovací 182/11
Prague 9 190 00 info@sefismoto.cz
made in PRC